



- Dveře se po příchodu domů odemykají zvenčí pouze klíčem.
- Dveře se otevírají dovnitř.
- Systém ANTI-PANIC – dveře se po příchodu domů zamykají zevnitř pomocí kliky – tzv. systém ANTI-PANIC, kdy se dveře odemykají a zamykají zevnitř pomocí kliky (pohybem kliky nahoru se všech devět bodů zamkne a pohybem kliky dolů se opět odemknou). Nikdy nezasouvejte klíč zevnitř do zámku. Je to proto, aby nedošlo k jeho vysazení, aby vložka byla stále průchozí (volná) a vy jste mohli pomocí náhradního klíče, který máte bezpečně uložený u důvěryhodné osoby, dveře odemknout.
- Deaktivace systému ANTI-PANIC – Pokud jsou v rodině malé děti nebo velká domácí zvířata, lze systém ANTI-PANIC deaktivovat uzamčením dveří zevnitř nebo zvenčí klíčem na dvě a půl otáčky klíče v zámku. Po tomto úkonu nebude možné dveře odemknout pohybem kliky směrem dolů.



**POZOR:** Dávejte pozor, abyste neztratili klíče. Nezapomeňte při každém odchodu zamknout dveře. Dveře jsou bezpečné, když jsou zamčené a všech 9 bezpečnostních bodů je vysunutých.

V případě technických závad nebo dotazů nás kontaktujte.